



# MONTERINGSVEILEDNING PLISSÉ STANDARD



## Innhold i pakken



1x plisségardin



6x sponplateskruer Ø3,5x25  
+ plugger




Snorholder (for betjening  
med trekkesnor)




Håndtak (for betjening med  
håndtak)




Monteringsklips (for monte-  
ring av toppkassett i vindus-  
karmen)



2x sett monteringsbrakett  
+ skruer  
(for montering av toppkas-  
sett på karmen)












2x monteringsplate +  
skruer +  
1x monteringshjelp  
(for montering av spennfød-  
ter i karmen)





2x sett monteringsbrakett  
  
skruer  
(for montering av spennfød-  
ter i karmen)



Obs! Bruk skruer og plugger som er egnet for din karm eller vegg ved montering.

**A****Montering i karmen – mellom to vegger****Oppspent****B****Montering på karmen – på veggen****Oppspent****A****Montering av toppkassett – i karmen**


1




2




Avstand til glass for ventilasjon:  
Transparent plisséstoff: minst 3 mm  
Mørkleggingsplisséstoff: minst 5 mm




3




4




5




6



7




8




## B Montering av toppkassett – på karmen


metode A




metode B






1



Anbefaling  
for tre- og plast-  
karm:  
DIN 7982  
Ø3.9x13




2




'Klik'

## B Montering av spennfot – på karmen


metode A




metode B  
(alternativ  
montering)




1




Anbefaling  
for tre- og plast-  
karm:  
DIN 7982  
Ø3.9x13




2




Utsiden av plisséen →



## Barnesikkerhet



På karmen





I karmen






Montering minst  
1,5 meter over  
gulvnivå

### B Demontering av toppkassett – på karmen



### B Demontering av spenetråd – på karmen



## Garanti og reparasjon

Verano® tilbyr 5 års garanti på plisségardiner.

Har du mottatt et defekt eller skadet produkt? Send da en e-post til [service.shop@verano.nl](mailto:service.shop@verano.nl) og legg ved et bilde av det skadede produktet. Vi vil kontakte deg innen to virkedager.



# Takk for bestillingen din!



100 % målgaranti






Over 100 000 produkter solgt



Gratis frakt



Fra egen fabrikk



MONTERINGSANVISNING  
PLISSÉ STANDARD

*Make this your moment*